

ZAVRŠNE BETONSKO/KULIR PLOČE NA PODMETAČIMA

4. TRAJNO UV STABILNI SLOJ HYDROFLEX TOP
3. ZAVRŠNI SLOJ HYDROFLEX
2. PRVI SLOJ - PUNOPLOŠNO ARMIRAN
 - c) drugi sloj HYDROFLEX
 - b) armaturno platno HYDROTEX
 - a) prvi sloj HYDROFLEX
1. PRAJMER/PREDPREMAZ AQUADUR ILI PU

PRAVILNO PRIPREMLJENA PODLOGA

